

Lp klient

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie toote kasuks. Palun hoidke see juhend hoolikalt alles.

Palun järgige alltoodud juhiseid, need sisaldavad olulist teavet ajami paigalduse ja kasutamise kohta, mis võimaldavad Teil meie toodet kasutada paljude aastate jooksul.

1 Olulised juhised**TÄHELEPANU!**

Ajami vale paigaldus või käsitlemine võib põhjustada eluohtlikke vigastusi. Ajami paigaldust võib Teie ohutuse huvides teha üksnes vastavate oskustega klienditeenindusspetsialist! Seetõttu tuleb järgida kõiki juhendis toodud juhiseid.

1.1 Nõuetekohane kasutamine

See tööstushoone ukseajam on ette nähtud kasutamiseks vedruga tasakaalustatud sektsioonuste korral tööstus- ja ärihoonetes. Nõuetekohane kasutamine hõlmab ka kõikide juhendis toodud juhiste järgimist, hooldusjuhistest kinnipidamist ja asukohamaal kehtivate standardite ja ohutuseeskirjade ning kontrolliraamatu nõuetest kinnipidamist.

1.1.1 Garantii

Garantii jaoks kehtivad kõik üldtunnustatud, näiteks tarnelepingus sätestatud tingimused. Garantii katkeb kahjustuste korral, mis on tekkinud meie poolt kaasa antud kasutusjuhendi puudulikkusest. Garantii katkeb samuti siis, kui ilma eelneva meiepoolse nõusolekuta on tehtud konstruktsioonilisi muudatusi või on eiratud meiepoolseid paigaldusjuhiseid või on neid täidetud osaliselt. Samuti ei võta me mingit vastutust, kui ajamit või tarvikuid on kasutatud valesti või hooletult või kui ust või selle tasakaalustussüsteemi on asjatundmatult hooldatud.

1.1.2 Ukse ja uksestüsteemi kontrollimine

Ajam ei ole konstrueeritud raskete uste jaoks, st uste jaoks, mida ei saa või saab suure vaevaga käsitsi avada ja sulgeda. Seetõttu tuleb enne ajami paigaldamist kontrollida, kas ust on võimalik käsitsi kerge vaevaga avada, ja selles veenduda. Selleks tõstke uks umbes 1 m kõrgusele ja laske seejärel lahti.

Uks peab jääma sellesse asendisse ega tohi liukuda ei üles ega alla.

Kui uks siiski liigub ühes nendest suundadest, siis ei ole tasakaalustusvedrud või tasakaalustussüsteem õigesti reguleeritud või need on katki. Sel juhul tuleb arvestada ukse suurema kulumise ja talitlushäiretega.

**TÄHELEPANU! Eluohtlik!**

Ärge proovige ukse tasakaalustusvedrusid ega nende hoidikuid ise välja vahetada, reguleerida, parandada ega nihutada. Vedrud on suure pingel all ja võivad põhjustada eluohtlikke vigastusi.

**TÄHELEPANU!**

Suur pöördemoment → Eluohtlik!

Lisaks sellele kontrollige kogu uksestüsteemi (liigendeid, ukseagreid, trosse, vedrusid ja kinnitust detaile), et see ei oleks kulunud ega kahjustatud. Veenduge, et väraval ei ole roostet ega pragusid.

Juhis

Tasakaalustusvedrude juures laske iseenese ohutuse huvides vajalikke töid teha ja vajaduse korral ust hooldada ja parandada vastavate oskustega klienditeenistusspetsialistil.

**TÄHELEPANU!**

Enne vajalike parandus- või seadistustööde tegemist ei tohi väravat kasutada, sest viga väravaplokis või paigalduses võib põhjustada eluohtlikke vigastusi.

1.2 Ohutu paigaldamise juhised

Ka teised paigaldajad peavad jälgima, et järgitaks kehtivaid elektriseadmeid puudutavaid riiklikke eeskirju (vaadake punkti 3.1).

1.2.1 Enne ajami paigaldamist tuleb kontrollida, kas uks on tasakaalustatud ning kas ukse mehaaniline süsteem on töökorras. Seejärel tuleb kontrollida, kas ust on võimalik käsitsi kergesti avada ja sulgeda (vaadake punkti 1.1.2).**TÄHELEPANU!**

Töid võib teha üksnes täielikult paigaldatud ukse ja pingestatud vastukaaluvedrude korral.

Ukse mehaanilised lukud, mida ei vajata garaažiukseajami kasutamisel, tuleb kasutusest välja lülitada või ära võtta. Siia alla kuuluvad näiteks ukسلuku sulgurmehhanismid (vt punkti 2,5).

Kui lükandriiv ei ole varustatud riivi lõpplülitiga (vaadake joonist 9.2, pos. 27), siis tuleb ka lükandriiv kasutusest välja lülitada (vaadake punkti 2.5).

1.2.2 Paigaldustööde tegemisel tuleb järgida kehtivaid tööohutuseeskirju.



TÄHELEPANU!

Puurimistööde ajaks tuleb ajam kinni katta, sest puurtolm ja lenduvad osakesed võivad ajami talitluses häireid põhjustada.



TÄHELEPANU!

Objektil monteeritavad elektripaigaldised peavad vastama ohutusnõuetele. Elektritöid võivad teha ainult spetsialistid. Juhtseadme ühendusklemmidesse juhitav väline pinge võib põhjustada elektroonikaseadmete häireid.

Ühtki elektrisüsteemi elementi ei tohi tõmmata ühendusjuhtmetest, see põhjustab rikkeid elektroonikaseadmetes.

1.3 Hoiatused



Jäigalt kinnitatud juhtseadmed (näiteks nupud jms) peavad olema paigaldatud ukse juurest nähtavatesse kohtadesse, kuid liikuvatest osadest eemale. Need tuleb tingimata paigaldada lastele kättesaamatutesse kohtadesse vähemalt 1,5 m kõrgusele!



Veenduge, et ukse liikumisasalas ei oleks inimesi ega esemeid.



TÄHELEPANU!

Selleks, et rikke korral oleks sektsioonust võimalik käsitsi liigutada, on hoones vajalik teise sissepääsu olemasolu.



Pärast paigaldamist tuleb paigaldus- ja kasutusjuhend üle anda ukseseadme kasutajale.

Mõnel joonisel on allpool toodud sümbol, mis viitab mõnele kohale tekstis. Need kohad tekstis annavad Teile olulist teavet völliühendusega ajami paigalduse ja kasutamise kohta.

Näide:



2.2

= vt juhendi punkti 2.2

1.4 Jooniste lugemise juhised

Joonistel on kujutatud tööstushoone normaaltööstega sektsioonukse ajami paigaldamine. Muu tõsteviisi korral esinevatele erinevustele on juhitud eraldi tähelepanu. Vastav tõsteviis on asjassepuutuvatel joonistel kujutatud piktogrammiga.